

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini

аксессуары



Защитный кожух для трансформатора



Блок контроля температуры для датчиков PT100

| Упак. | Кат. № | Защитные кожухи | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | Степень защиты IP 31 / IP 23 Цвет RAL 7035 Возможны ограничения использования стандартного кожуха в случаях: - подключения шинпровода - использования ограничителей перенапряжения | | | | | | |
| | | Класс (12-17,5кВ) - (24 кВ Этап 1) | | | | | | |
| | | Тип кожуха | Степень защиты | Размеры, мм | | | Масса, кг | Номинальная мощность, кВА** |
| | | | | Длина (А) | Ширина (В) | Высота (С) | | |
| 1 | BXS23AM | AM | IP23 | 1800 | 1100 | 1600 | 160 | 100 ÷ 315 |
| 1 | BXS23BM | BM | IP23 | 2000 | 1200 | 2100 | 200 | 400 ÷ 800 |
| 1 | BXS23CM | CM | IP23 | 2500 | 1310 | 2500 | 280 | 1000 ÷ 2000 |
| 1 | BXS23DM | DM | IP23 | 2700 | 1400 | 2700 | 300 | 2500 ÷ 3150 |
| 1 | BXS31AM | AM | IP31 | 1800 | 1100 | 1600 | 180 | 100 ÷ 315 |
| 1 | BXS31BM | BM | IP31 | 2000 | 1200 | 2100 | 220 | 400 ÷ 800 |
| 1 | BXS31CM | CM | IP31 | 2500 | 1310 | 2500 | 310 | 1000 ÷ 2000 |
| 1 | BXS31DM | DM | IP31 | 2700 | 1400 | 2700 | 330 | 2500 ÷ 3150 |
| | | Класс (24 кВ Этап 2) - (36кВ) | | | | | | |
| 1 | BXS23AL | AL | IP23 | 2900 | 1700 | 2700 | 370 | 100 ÷ 315 |
| 1 | BXS23BL | BL | IP23 | 2600 | 1500 | 2500 | 320 | 400 ÷ 800 |
| 1 | BXS23CL | CL | IP23 | 2900 | 1700 | 2700 | 370 | 1000 ÷ 2000 |
| 1 | BXS23DT* | DT | IP23 | 3200 | 2000 | 3100 | 450 | 2500 ÷ 3150 |
| 1 | BXS31AL | AL | IP31 | 2900 | 1700 | 2700 | 400 | 100 ÷ 315 |
| 1 | BXS31BL | BL | IP31 | 2600 | 1500 | 2500 | 350 | 400 ÷ 800 |
| 1 | BXS31CL | CL | IP31 | 2900 | 1700 | 2700 | 400 | 1000 ÷ 2000 |
| 1 | BXS31DT* | DT | IP31 | 3200 | 2000 | 3100 | 510 | 2500 ÷ 3150 |
| | | Резиновые виброизоляторы | | | | | | |
| 1 | 1 700 19 | Комплект из 4 виброизоляторов, подкладываемых под ролики трансформатора Для трансформаторов от 100 до 1600 кВА | | | | | | |
| 1 | 1 700 20 | Комплект из 4 виброизоляторов, подкладываемых под ролики трансформатора Для трансформаторов от 2000 до 3150 кВА | | | | | | |

| Упак. | Кат. № | Датчики температуры | |
|-------|----------|--|--|
| | | Обычно поставляются смонтированными на трансформаторе и подключенными к соединительной коробке из литого под давлением алюминия (степень защиты коробки IP66) | |
| 1 | 2 000 73 | Набор из 3 датчиков PT100 для трансформаторов до 2000 кВА и соединительной коробки Датчики устанавливаются на обмотке НН и подключаются внутри соединительной коробки | |
| 1 | 2 000 74 | Набор из 3 датчиков PT100 для трансформаторов до 2500 кВА и соединительной коробки Датчики устанавливаются на обмотке НН и подключаются внутри соединительной коробки | |
| 1 | 2 001 37 | Набор из 4 датчиков PT100 для трансформаторов до 2000 кВА и соединительной коробки 3 датчика устанавливаются на обмотке НН и 1 датчик - на сердечнике. Все подключаются внутри соединительной коробки | |
| 1 | 2 001 38 | Набор из 4 датчиков PT100 для трансформаторов до 2500 кА и соединительной коробки 3 датчика устанавливаются на обмотке НН и 1 датчик - на сердечнике. Все подключаются внутри соединительной коробки | |
| 1 | CB00120 | Набор из 6 терморезисторов РТС для подачи предупредительного сигнала и управления срабатывания защиты от перегрева Порог срабатывания 130-140 °С | |
| 1 | CB02400 | Набор из 6 терморезисторов РТС для подачи предупредительного сигнала и управления срабатывания защиты от перегрева Порог срабатывания 110-120 °С Подключаются внутри коробки | |
| | | Блоки контроля температуры | |
| | | Поставляются отдельно от трансформаторов Обычно устанавливаются в шкаф тепловой защиты (по запросу возможна установка на панели защитного кожуха трансформатора) 1 блок для группы датчиков | |
| 1 | 2 200 02 | Блок T154 для 4 датчиков PT100 | |
| 1 | 2 200 23 | Блок MT200 для 4 датчиков PT100 | |
| 1 | 2 200 10 | Блок T119 DIN для 6 датчиков РТС Для монтажа на рейке DIN | |
| 1 | 2 200 04 | Блок T119 для 6 датчиков РТС | |
| | | Немагнитный термометр | |
| 1 | 2 506 62 | Термометр без кронштейна (дублирует показания блоков контроля температуры T154 и MT200) | |
| 1 | 2 500 05 | Кронштейн термометра (обязательная монтажная принадлежность) | |

Кожухи могут поставляться в разобранном или собранном на трансформаторе виде. Информация, приведенная выше относится к кожухам, поставляемым в разобранном виде. Собранные кожухи имеют в начале кода буквы «ВХМ», например, ВХМ23СL.

* Размещается на грунте.

** Тип кожуха соответствует номиналу трансформатора

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция